〇温湿度気圧センサを使う

1. I2C の準備

RspberryPi では直接のピン操作も可能ですが、より高機能なインターフェースを利用するためには I2Cを使うことが有効です。

OI2Cとは

I2C は図 11 に示すようにオープンドレインの2線をクロックとデータとして利用し、バス構成の接続 を実現します。I2C の動作はマスタ動作とスレーブ動作の2つに分かれ、それぞれの動作で送信と受信 が可能です。基本的な動作は図 12 に示すように、マスタ側が主導権をもち、通信開始、アドレス送信、 データ送受信、通信停止の4つの状態が順に遷移していきます。スレーブ側はマスタ側の遷移に合わせ て、アドレス受信、データ送受信と遷移します。

RaspberryPi で I2C を使用するには raspi-config で i2c をアクティブにしておきます。



図 11 バス構成をとる I2C



図 12 I2C の信号タイミング

○I2C の状態の確認

RaspberryPiでは I2C の状態を raspi-config コマンドで確認、切り替えすることができます。

sudo raspi-config

とタイプして raspi-config を起動します。

○I2C のツール

I2Cの状態の確認には一般的な I2C のツールを使うこともできます。I2C のツールは以下のようにインストールします。

sudo apt-get install i2c-tools

ツールのインストールのあと以下のコマンドを実行すると、図 18 に示すようなアドレスマップが得られます。

sudo i2cdetect -y 1

💺 192.168.0.3 - pi@raspberrypi: ~ VT	_		×		
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 設定(<u>S</u>) コントロール(<u>O</u>) ウィンドウ(<u>W</u>) ヘルプ(<u>H</u>)					
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.					
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the ext permitted by applicable law. .ast login: Mon Feb 19 08:24:53 2018 from 192.168.43.157	ent				
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed. This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.					
eierspherrypi: \$ sudo i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00:					
pi@raspberrypi: \$			\sim		

BME280 のほかに 2 つのデバイスが接続されている例 図 18 接続されている I2C デバイスのアドレスマップの例

2. BME280 と接続してみる

BME280 はボッシュ製の低消費電力で、温度、湿度、気圧が1つで測ることのできるセンサモジュー ルです。スペック、内部ブロック図を図 14 に示します。SPI と I2C のインターフェースを切り替えて使 用できます。



DIGITAL HUMIDITY, PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR

Key features

- Package
- Digital interface
- Supply voltage

• Current consumption

- 2.5 mm x 2.5 mm x 0.93 mm metal lid LGA
- I²C (up to 3.4 MHz) and SPI (3 and 4 wire, up to 10 MHz)
- V_{DD} main supply voltage range: 1.71 V to 3.6 V
- V_{DDIO} interface voltage range: 1.2 V to 3.6 V
- 1.8 µA @ 1 Hz humidity and temperature
- 2.8 µA @ 1 Hz pressure and temperature
- 3.6 µA @ 1 Hz humidity, pressure and temperature
- $0.1 \ \mu A$ in sleep mode
- -40...+85 °C, 0...100 % rel. humidity, 300...1100 hPa Operating range
 - Humidity sensor and pressure sensor can be independently enabled / disabled
- Register and performance compatible to Bosch Sensortec BMP280 digital pressure sensor • • RoHS compliant, halogen-free, MSL1

Key parameters for humidity sensor¹

- Response time (τ_{63%}) 1 s
- Accuracy tolerance ±3 % relative humidity ±1% relative humidity
- Hysteresis

Key parameters for pressure sensor

- RMS Noise
- 0.2 Pa, equiv. to 1.7 cm
- Offset temperature coefficient ±1.5 Pa/K, equiv. to ±12.6 cm at 1 °C temperature change



図 14 BME-280 のスペック、ブロック図

CSB ピンが Vddio に接続されると I2C モードで動作します。I2C のアドレスは SDO 端子の状態で 0x76(SDO を GND)か 0x77(SDO を VDD)を選べます。今回は GND に接続して、アドレス 0x76 で使用 します。機能が多い分 I2C のやりとりは少し複雑になります。

しかしながら BME280 も専用のノードが用意されていますので、これを使えば簡単に温度湿度気圧の 3つ測定値を取り出すことができます。BME-280のノードは以下のようにインストールします。

sudo npm install node-red-contrib-bme280-rpi -g

図 15 に BME-280 ノードの使用例を示します。BME-280 ノードはそれ自体でタイマをもっていて一 定時間の繰り返し計測が可能になります。その出力は JSON ストリングで3つの測定結果をパックにし て出力されます。図 16 はその JSON ストリングを function ノードで各要素に分解し Dashboard のグラ フに表示させています。function ノードでは JSON.parse0と JSON.stringify0を使って各要素を切り出 しています。



図 15 BME-280 ノードを試す。



図 16 温度湿度気圧をおのおのグラフ表示させる

```
リスト1 function ノードの Node.js プログラム
```

```
obj = JSON.parse(msg.payload);
var msg0 = new Date(msg.payload);
var msg1 = new Date(msg.payload);
var msg2 = new Date(msg.payload);
msg0.payload=JSON.stringify(obj.temperature);
msg1.payload=JSON.stringify(obj.humidity).substring(0,5);
msg2.payload=JSON.stringify(obj.pressure).substring(0,6);
return [msg0,msg1,msg2];
```

3. クラウド経由

図17に示すように、ローカルネットワーク内に置いたサーバは外部からアクセスできません。そこで、 外部サーバ経由のデータ表示を試します。



 \bigcirc WebSocket

Webページで利用されるプロトコル http は主にサーバ側からのデータの提供を行います。このプロト コルを拡張してユーザがわからもデータの提供を可能にしたものが webSocket です。Node-RED には websocket のノードがサーバ側、ユーザ側それぞれの動作が切り替えられる送信ノードと受信ノードが 用意されています。

Node-RED ×		1-9~1 — 🗆 X			
$\leftarrow \rightarrow \mathcal{C} \bigtriangleup$ (\bigcirc localhost:1880/#		☆ :			
Node-RED		=∕= デプロイ ▼ =			
q.処理ノードを検索フロー1	+	処理ノードの仕様 debug			
hello_from_user [ws] ws://dimensional.azurewebsites.net/ws/example connected		"hello_from_server"			
websocket connected	•	20166/10 16:29:24 node: 286182fa.b3ftee msg.payload: string[17] "hello_from_server"			
الم					
← → C 合 ▲ 保護された通信 https://doi.ev.gre4.azurewebsites.net/#					
Rode-RED		■/■ デプロイ ▼			
 Q処理ノードを検索 フロー1 	+	処理ノード debug dashboar #			
→ 入力	-	T			
inject catch catch catc	+	"hello_from_user" 2018/6/10 16:29:00 node: 3b47043b:3caa0c msg.payload: string[15] "hello_from_user"			
	0 +				

上側が PC、下側がクラウド

図 18 websocket の動作チェック

▲ ダッジュポード - Microsoft A × 😪 Node-RED : ×	▲ ダブジュボード・Microsoft A × 図 Node-RED ついのです1.a: × □			
← → C △ ▲ 保護された通信 https:// 🗰 🖛 1.azurewebsites.net/# ☆ : ← → C △ ▲ 保護された通信 https:// 😁 📭 1.azurewebsites.net/# ☆				
Node-RED	אסde-RED ביייייייייייייייייייייייייייייייייייי			
Q 処理ノードを検索 websocket in 処理ノードを編集	Q 処理ノードを検索 websocket in > 新規に websocket-listener 処理ノードの設定を追加			
ま status ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	中止 3250			
Ink O Type Listen on Ink Path Connect to Name Name	ink mqt mqt bhtp websocket tcp tcp O 0 個の処理ノードが、この設定を使用しています			
サーバノユーザの設定	パスの設定			
サーバ : Listen on	サーバの場合:内部パスのみ			
ユーザ : Connect to	ユーザの場合:URLも必要			
図 19 Websocket ノードの設定				

ユーザ側、RaspberryPi 側でのパスは、

```
ws://xxxx.azurewebsites.net/ws/example
とします。
```



図 20 クラウド経由の温湿度気圧表示 (フローは気圧のみの例)

RaspberryPi 側の function ノード

```
a=JSON.parse(msg.payload);
msg.payload=JSON.stringify(a.pressure);
return msg.payload;
```

クラウド側の function ノード

msg.payload=Number(msg.payload);
return msg.payload;